

Edge[®] 510 Manual del usuario



Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin®, el logotipo de Garmin, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge® y Virtual Partner® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. ANT+™, BaseCamp™,Garmin Connect™ y GSC™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. Mac® es una marca comercial registrada de Apple Computer, Inc. Android™ es una marca comercial de Google Inc. New Leaf® es una marca comercial registrada de Angeion Corporation. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

El número de registro COFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

Contenido

Introducción	
Carga del dispositivo	
Acerca de la batería	
Instalación del soporte estándar	
Instalación del soporte frontal	
Desinstalación de la unidad Edge	2
Encendido del dispositivo	
Botones	
Adquisición de señales de satélite	
Entrenamiento	
Realización de un recorrido	
Alertas	
Configuración de alertas de escala	
Configuración de una alerta recurrente	
Sesiones de entrenamiento	
Seguimiento de una sesión de entrenamiento desde la	
Web	3
Creación de una sesión de entrenamiento	3
Repetición de los pasos de sesión de entrenamiento	4
Inicio de una sesión de entrenamiento	4
Detención de una sesión de entrenamiento	
Edición de una sesión de entrenamiento	
Eliminación de una sesión de entrenamiento	
Uso de Virtual Partner®	
Trayectos	
Creación de un trayecto en tu dispositivo	
Seguimiento del trayecto desde la Web	
Sugerencias para entrenar con trayectos	
Cambio de la velocidad del trayecto	
Detención de un trayecto	
Eliminación de un trayecto	
Registros personales	
Zonas de entrenamiento	
Configuración de las zonas de velocidad	
Sensores ANT+	
Colocación del monitor de frecuencia cardiaca	
Configuración de las zonas de frecuencia cardiaca	
Acerca de las zonas de frecuencia cardiaca	
Objetivos de entrenamiento	
Acerca del GSC 10	
Media de datos de cadencia o potencia	
Entrenamiento con medidores de potencia	
Configuración de las zonas de potencia	
Calibración del medidor de potencia	
Vinculación de los sensores ANT+	
Uso de la báscula	
Historial	
Visualización del recorrido	
Visualización de totales de datos	
Envío del recorrido a Garmin Connect	
Garmin Connect	
Funciones con conexión	
Envío de un recorrido al smartphone	
Eliminación del historial	
Grabación de datos	
Configuración de grabación de datos	
Gestión de datos	
Conexión del dispositivo a un ordenador	
Transferencia de archivos al dispositivo	9
Eliminación de archivos	9

Desconexión del cable USB	. 9
Personalización del dispositivo	9
Perfiles	. 9
Actualización del perfil de la bicicleta	
Actualización del perfil de la actividad	
Configuración del perfil de usuario	
Acerca de los deportistas habituales	
Configuración de Bluetooth	10
Acerca de la configuración de entrenamiento	10
Personalización de las páginas de datos	
Uso de Auto Pause	
Marcar vueltas por distancia	
Uso del desplazamiento automático	
Cambio de la notificación de comienzo	
Configuración del sistema	
Configuración de GPS	
Configuración de la pantalla	
Configuración de grabación de datos	
Cambio de las unidades de medida	
Cambio de los parámetros de configuración	12
Cambio del idioma del dispositivo	12
Configuración de los tonos del dispositivo	12
Husos horarios	12
Información del dispositivo1	12
Especificaciones	
Especificaciones del Edge	12
Especificaciones del monitor de frecuencia cardiaca	12
Especificaciones del GSC 10	
Cuidados del dispositivo	
Limpieza del dispositivo	12
Cuidados del monitor de frecuencia cardiaca	
Pila del monitor de frecuencia cardiaca	
Sustitución de la pila del monitor de frecuencia cardiaca	
Sustitución de la batería GSC 10	
Solución de problemas1	
Restablecimiento del dispositivo	
Eliminación de los datos del usuario	
Optimización de la autonomía de la batería	
Disminución de la retroiluminación	
Ajuste de la duración de la retroiluminación	
Calibración de la pantalla táctil	
Bloqueo de la pantalla táctil	
Desbloqueo de la pantalla táctil	
Más información	
Lecturas de temperatura	
Visualización de la información del dispositivo	
Apéndice1	
Registro del dispositivo	
Campos de datos	
Cálculo de las zonas de frecuencia cardiaca	
Tamaño y circunferencia de la rueda	
indice1	
Huice	1 /

Introducción

AVISO

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás avisos e información importante sobre el producto.

Consulta siempre a tu médico antes de empezar o modificar cualquier programa de ejercicios.

Inicio

Cuando utilices el dispositivo por primera vez, debes realizar las siguientes tareas para configurarlo y conocer sus funciones básicas.

- 1 Instala el dispositivo con el soporte estándar (página 1) o con el frontal (página 1).
- 2 Enciende el dispositivo (página 2).
- 3 Localiza los satélites (página 3).
- 4 Realiza un recorrido (página 3).
- 5 Carga el dispositivo (página 1).
- 6 Registra el dispositivo (página 14).
- 7 Carga tu recorrido en Garmin Connect™ (página 7).

Carga del dispositivo

NOTIFICACIÓN

Para evitar la corrosión, seca totalmente el puerto mini-USB, la tapa de goma y la zona que la rodea antes de cargar o conectar la unidad a un ordenador.

El dispositivo recibe alimentación de una batería de ión-litio integrada que puedes recargar usando una toma de pared o un puerto USB del ordenador.

NOTA: el dispositivo no se cargará si la batería se encuentra fuera del rango de temperaturas de 32 °F a 113 °F (0 °C a 45 °C).

1 Levanta la tapa de goma ① del puerto mini-USB ②.



- 2 Conecta el extremo pequeño del cable USB al puerto mini-USB.
- 3 Enchufa el extremo USB del cable al adaptador de CA o al puerto USB de un ordenador.
- 4 Enchufa el adaptador de CA a una toma de pared estándar. Cuando conectas el dispositivo a una fuente de alimentación, este se enciende.
- 5 Carga por completo el dispositivo.

Cuando la batería está completamente cargada puede durar hasta 15 horas.

Acerca de la batería

△ AVISO

Este dispositivo contiene una batería de ión-litio. Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás avisos e información importante sobre el producto.

Instalación del soporte estándar

Para conseguir una recepción óptima del GPS, coloca el soporte para bicicleta de forma que la parte frontal de la unidad

Edge quede orientada hacia el cielo. Puedes instalar el soporte para bicicleta en la potencia o en el manillar.

- 1 Selecciona una ubicación adecuada y segura para instalar la unidad Edge donde no interfiera con el funcionamiento seguro de la bicicleta.
- 2 Coloca el disco de goma ① en la parte posterior del soporte para bicicleta.

Las pestañas de goma se acoplan a la parte posterior del soporte para bicicleta de modo que quede en su sitio.



- 3 Coloca el soporte para bicicleta en la potencia de la bicicleta.
- 4 Instala el soporte para bicicleta de forma segura con las dos correas ②.
- 5 Alinea las pestañas de la parte posterior de la unidad Edge con las muescas del soporte para bicicleta ③.
- 6 Presiona ligeramente hacia abajo y gira la unidad Edge en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.



Instalación del soporte frontal

- 1 Selecciona una ubicación adecuada y segura para instalar la unidad Edge donde no interfiera con el funcionamiento seguro de la bicicleta.
- 2 Utiliza la llave hexagonal para sacar el tornillo ① del conector del manillar ②.




- 3 Si deseas cambiar la orientación del soporte, retira los dos tornillos de la parte posterior del soporte ③, gira el conector ④ y vuelve a colocar los tornillos.
- 4 Si el diámetro del manillar es de 26 mm, coloca la almohadilla de goma alrededor del manillar.
- 5 Conecta el conector del manillar alrededor de la almohadilla de goma o el manillar (31,8 mm de diámetro).
- 6 Vuelve a colocar el tornillo.

Introducción 1

NOTA: Garmin[®] recomienda una especificación de par de 7 lbf-in (0,8 N-m). Comprueba periódicamente la firmeza del tornillo.

7 Alinea las pestañas de la parte posterior de la unidad Edge con las muescas del soporte para bicicleta ⑤.



8 Presiona ligeramente hacia abajo y gira la unidad Edge en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.

Desinstalación de la unidad Edge

- 1 Gira la unidad Edge en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear el dispositivo.
- 2 Levanta la unidad Edge para separarla del soporte.

Encendido del dispositivo

La primera vez que enciendas el dispositivo, se te pedirá que ajustes la configuración del sistema y del perfil del usuario (página 9).

- 1 Mantén pulsado 🖒.
- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.
- 3 Si tu dispositivo incluye un monitor de frecuencia cardiaca y un GSC[™] 10, activa los sensores ANT+[™] durante la configuración.

Para obtener más información sobre los sensores ANT+, consulta página 5.

Botones



1	Ð	Púlsalo para activar o desactivar la retroiluminación. Mantén pulsado este botón para encender y apagar el dispositivo.
2	Ç	Selecciona este botón para marcar una nueva vuelta.
3		Selecciona este botón para iniciar y detener el temporizador.

Descripción general de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio te permite acceder de forma rápida a todas las funciones de Edge.

₫6 >	Selecciónala para cambiar el perfil de la bicicleta.
RECORRIDO	Selecciónala para realizar un recorrido.
Carretera >	Selecciónala para cambiar el perfil de la actividad.
	Selecciónala para gestionar el historial, los trayectos y las sesiones de entrenamiento.
*	Selecciónala para ver el menú Configurar.

Uso de la pantalla táctil

 Cuando el temporizador está en marcha, toca la pantalla para verlo en sobreimpresión.


El temporizador en sobreimpresión te permite utilizar las funciones de configuración y búsqueda durante un recorrido.

- Selecciona X para cerrar la página y volver a la página anterior.
- Selecciona para volver a la página anterior.
- Selecciona 🏠 para volver a la pantalla de inicio.
- Selecciona ↑ y ↓ para desplazarte.
- Selecciona (•) para ver la página de conexiones.
- Selecciona para borrar un elemento.

Visualización de la página de conexiones

La página de conexiones muestra el estado de las señales del satélite, los sensores ANT+ y tu smartphone.

Desde la pantalla de inicio, selecciona la barra de estado en la parte superior de la página.



A continuación, aparecerá la página con las conexiones. Si el icono parpadea, significa que el dispositivo está buscando. Puedes seleccionar cualquier icono para cambiar la configuración.

Uso de la retroiluminación

- Selecciona cualquier punto de la pantalla táctil en cualquier momento para encender la retroiluminación.
- Selecciona O para ajustar el brillo y la duración de la retroiluminación.



2 Introducción

Adquisición de señales de satélite

Antes de poder utilizar las funciones de navegación e itinerario GPS, debes adquirir señales de satélite.

Es posible que el dispositivo deba disponer de una vista clara del cielo para adquirir las señales del satélite. La hora y la fecha se establecen automáticamente según la posición GPS.

- Dirígete a un lugar al aire libre.
 La parte delantera del dispositivo debe estar orientada hacia el cielo.
- 2 En la pantalla de inicio, selecciona RECORRIDO.
- 3 Espera mientras el dispositivo localiza satélites.

El proceso de localización de las señales del satélite puede durar entre 30 y 60 segundos.

SUGERENCIA: no empieces a moverte hasta que aparezca la página del temporizador (página 3).

Entrenamiento

Realización de un recorrido

Antes de poder grabar la velocidad y la distancia, debes localizar las señales de satélite (página 3) o vincular el dispositivo con un sensor ANT+ opcional.

NOTA: solo se puede registrar un historial mientras el temporizador está en marcha.

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona RECORRIDO.
- 2 Espera mientras el dispositivo localiza satélites.
- 3 Selecciona ▶ para empezar a cronometrar.

Tiempo 00:03:20		
Velocidad 16.1 km		
Distancia 894 m		
Cadencia Frec. cardiaca		
83 %	163 ₺	

- 4 Desliza el dedo por la pantalla para obtener páginas de datos adicionales.
- **5** Si es necesario, toca la pantalla para ver el temporizador en sobreimpresión.
- 6 Selecciona ▶ para poner en pausa el temporizador.
- 7 Selecciona Guardar.

Alertas

Puedes utilizar las alertas para entrenar con el fin de conseguir un objetivo determinado de tiempo, distancia, calorías, frecuencia cardiaca, cadencia y potencia. La configuración de alerta se guarda con tu perfil de actividad.

Configuración de alertas de escala

Si tienes un monitor de frecuencia cardiaca opcional, GSC 10 o medidor de potencia, puedes configurar alertas de escala. Una alerta de escala te avisa cada vez que el dispositivo está por encima o por debajo de una escala de valores específica. Por ejemplo, puedes configurar el dispositivo para que te avise cuando tu frecuencia cardiaca sea inferior a 60 ppm (pulsaciones por minuto) y cuando supere las 210 ppm. También puedes utilizar una zona de entrenamiento (página 5) para la alerta de escala.

- 2 Selecciona un perfil.
- 3 Selecciona Alertas.
- 4 Selecciona Frecuencia cardiaca, Cadencia o Potencia.
- 5 Activa la alerta.
- 6 Introduce los valores mínimo y máximo o selecciona una zona.
- 7 Selecciona ✓.

Cada vez que superas el límite superior o inferior de la escala especificada, aparece un mensaje. El dispositivo también emite un sonido si se activan los tonos audibles en (página 12).

Configuración de una alerta recurrente

Una alerta periódica te avisa cada vez que el dispositivo registra un valor o intervalo específicos. Por ejemplo, puedes configurar el dispositivo para que te avise cada 30 minutos.

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona

 ★ > Perfiles de la actividad.
- 2 Selecciona un perfil de la actividad.
- 3 Selecciona Alertas.
- 4 Selecciona Tiempo, Distancia o Caloría.
- 5 Activa la alerta.
- 6 Introduce un valor.
- 7 Selecciona ✓.

Cada vez que alcances un valor de alerta, aparecerá un mensaje. El dispositivo también emite un sonido si se activan los tonos audibles en (página 12).

Sesiones de entrenamiento

Puedes crear sesiones de entrenamiento personalizadas que incluyan objetivos para cada paso de una sesión de entrenamiento y para diferentes distancias, tiempos y calorías. Puedes crear sesiones de entrenamiento utilizando Garmin Connecty transferirlas a tu dispositivo. También puedes crear y guardar una sesión de entrenamiento directamente en tu dispositivo.

Puedes programar sesiones de entrenamiento utilizando Garmin Connect. Puedes planificar sesiones de entrenamiento con antelación y almacenarlas en el dispositivo.

Seguimiento de una sesión de entrenamiento desde la Web

Antes de descargar una sesión de entrenamiento de Garmin Connect, debes tener una cuenta de Garmin Connect (página 8).

- 1 Conecta el dispositivo al ordenador.
- 2 Visita www.garminconnect.com/workout.
- **3** Crea una nueva sesión de entrenamiento.
- 4 Selecciona Enviar a dispositivo.
- 5 Desconecta el dispositivo y enciéndelo.
- 6 Selecciona > Sesiones de entrenamiento.
- 7 Selecciona la sesión de entrenamiento.
- 8 Selecciona Realizar sesión de entrenamiento.

Creación de una sesión de entrenamiento

1 En la pantalla de inicio, selecciona > Sesiones de entrenamiento > +.

Aparece una nueva sesión de entrenamiento. El primer paso está abierto por defecto y se puede utilizar como calentamiento.

- 2 Selecciona Nombre e introduce un nombre para la sesión de entrenamiento.
- 3 Selecciona Añadir nuevo paso.
- 4 Selecciona un paso y escoge Editar paso.

Entrenamiento 3

5 Selecciona Duración para especificar cómo se mide el paso.

Por ejemplo, selecciona **Distancia** para finalizar el paso tras una distancia determinada.

Si seleccionas **Abrir**, puedes seleccionar **C** en cualquier momento para finalizar el paso.

- 6 Si es necesario, introduce un valor en el campo inferior Duración.
- 7 Selecciona Objetivo para elegir el objetivo durante este paso.

Por ejemplo, selecciona **Frecuencia cardiaca** para mantener una frecuencia cardiaca constante durante el paso.

8 Si es necesario, selecciona una zona objetivo o introduce un rango personalizado.

Por ejemplo, puedes seleccionar una zona de frecuencia cardiaca. Cada vez que superas o bajas de una frecuencia cardiaca especificada, el dispositivo emite un pitido y muestra un mensaje.

9 Si es necesario, selecciona ✓ en el campo Vuelta de descanso.

Durante una vuelta de descanso, el temporizador sigue ejecutándose y los datos se graban.

10 Selecciona ✓ para guardar este paso.

11 Selecciona 5 para guardar esta sesión de entrenamiento.

Repetición de los pasos de sesión de entrenamiento

Antes de repetir un paso de sesión de entrenamiento, debes crear una sesión de entrenamiento con al menos un paso.

- 1 Selecciona Añadir nuevo paso.
- 2 Selecciona Duración.
- 3 Selecciona una opción:
 - Selecciona Repetir para repetir un paso una o más veces. Por ejemplo, puedes repetir un paso de 5 millas diez veces.
 - Selecciona Repetir hasta para repetir un paso durante una duración específica. Por ejemplo, puedes repetir un paso de 5 millas durante 60 minutos o hasta que la frecuencia cardiaca alcance las 160 ppm.
- 4 Selecciona Volver a paso y selecciona un paso para repetirlo.
- 5 Selecciona ✓ para guardar este paso.

Inicio de una sesión de entrenamiento

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona > Sesiones de entrenamiento.
- 2 Selecciona una sesión de entrenamiento.
- 3 Selecciona Realizar sesión de entrenamiento.

Después de comenzar una sesión de entrenamiento, el dispositivo muestra cada paso de la misma, el objetivo (si existe) y los datos de sesión de entrenamiento en curso. Se emite una alarma sonora cuando estés a punto de terminar un paso de una sesión de entrenamiento. Aparece un mensaje, en el que se descuenta el tiempo o la distancia que queda para comenzar un nuevo paso.

Detención de una sesión de entrenamiento

- Selecciona en cualquier momento para detener el temporizador.
- Selecciona ♠ > > Sesiones de entrenamiento >
 Detener sesión de entrenamiento en cualquier momento para finalizar la sesión de entrenamiento.

Edición de una sesión de entrenamiento

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona > Sesiones de entrenamiento.
- 2 Selecciona una sesión de entrenamiento.
- 3 Selecciona ...
- 4 Selecciona un paso y elige Editar paso.
- **5** Cambia los atributos del paso y selecciona **√**.
- 6 Selecciona 5 para guardar la sesión de entrenamiento.

Eliminación de una sesión de entrenamiento

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona > Sesiones de entrenamiento.
- 2 Selecciona una sesión de entrenamiento.
- 3 Selecciona ✓ > 🗖 > ✓.

Uso de Virtual Partner®

Tu Virtual Partner es una herramienta de entrenamiento diseñada para ayudarte a alcanzar tus metas.

- Realiza un recorrido.
- 2 Desplázate hasta la página de Virtual Partner para ver quién es el líder.



3 Si es necesario, usa **+** y **−** para ajustar la velocidad de Virtual Partner durante tu recorrido.

Trayectos

Seguimiento de una actividad grabada anteriormente:

Puede que te interese seguir un trayecto guardado simplemente porque es una buena ruta. Por ejemplo, puedes guardar un trayecto para ir a trabajar en bicicleta.

Competición contra una actividad grabada anteriormente:

Asimismo, puedes realizar un trayecto guardado para intentar igualar o superar los objetivos de rendimiento alcanzados anteriormente. Por ejemplo, si el trayecto original se completó en 30 minutos, puedes competir contra Virtual Partner para intentar completar el trayecto en menos de 30 minutos.

Seguimiento de un recorrido existente desde Garmin

Connect: Puedes enviar un trayecto desde Garmin Connect a tu dispositivo. Una vez que esté guardado en tu dispositivo, puedes seguir el trayecto o competir contra él.

Creación de un trayecto en tu dispositivo

Antes de poder crear un trayecto, debes disponer de un historial con datos de track de GPS guardados en tu dispositivo.

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona > Trayectos > +.
- 2 Selecciona una actividad en la que basar el trayecto.
- 3 Introduce un nombre para el trayecto.
- 4 Selecciona √. El trayecto aparece en la lista.
- 5 Selecciona el trayecto y revisa sus datos.

4 Entrenamiento

6 Si es necesario, selecciona Configuración para editar las características del trayecto.

Por ejemplo, puedes cambiar el nombre de un trayecto o activar Virtual Partner.

7 Selecciona → > RECORRIDO.

Seguimiento del trayecto desde la Web

Antes de descargar un trayecto de Garmin Connect, debes tener una cuenta Garmin Connect (página 8).

- 1 Conecta el dispositivo al ordenador.
- 2 Visita www.garminconnect.com.
- 3 Crea un trayecto nuevo o selecciona uno que ya exista.
- 4 Selecciona Enviar a dispositivo.
- 5 Desconecta el dispositivo y enciéndelo.
- 6 Selecciona **■** > Trayectos.
- 7 Selecciona el trayecto.
- 8 Selecciona RECORRIDO.

Sugerencias para entrenar con trayectos

- No te acerques al trayecto mientras calientas. Cuando estés listo para comenzar, dirígete al trayecto. Cuando estés en cualquier parte del trayecto, aparecerá un mensaje.

NOTA: en cuanto selecciones |>, tu Virtual Partner iniciará el trayecto sin esperar a que termines de calentar.

Desplázate hasta el mapa para ver el trayecto.
 Si te alejas del trayecto, el dispositivo muestra un mensaje.

Cambio de la velocidad del trayecto

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona **■** > **Trayectos**.
- 2 Selecciona un trayecto.
- 3 Selecciona RECORRIDO.
- 4 Desplázate hasta la página de Virtual Partner.
- 5 Usa + o para ajustar el porcentaje de tiempo para completar el trayecto.

Por ejemplo, para mejorar el tiempo de tu trayecto en un 20%, introduce una velocidad de trayecto del 120%. Te enfrentarás a Virtual Partner para finalizar un trayecto de 30 minutos en 24.

Detención de un trayecto

- 1 Toca la pantalla para ver el temporizador en sobreimpresión.
- 2 Selecciona <a> > Trayectos > Detener trayecto.

Eliminación de un trayecto

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona > Trayectos.
- 2 Selecciona un trayecto.

Registros personales

Cuando finalizas un recorrido, el dispositivo muestra cualquier nuevo registro personal que hayas conseguido en ese recorrido. Los registros personales incluyen tu tiempo más rápido sobre una distancia estándar, el recorrido más largo y el mayor ascenso realizado durante un recorrido.

Restablecimiento de los registros personales

Puedes restablecer un registro personal en el registro previamente guardado.

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona > Registros personales.
- Selecciona .
- 3 Selecciona un registro y selecciona ✓.

NOTA: Con esta acción no se borra ninguna actividad quardada.

Zonas de entrenamiento

- Zonas de frecuencia cardiaca (página 6)
- · Zonas de potencia (página 7)
- Zonas de velocidad (página 5)

Configuración de las zonas de velocidad

Tu dispositivo cuenta con distintas zonas de velocidad, abarcando desde muy lento hasta tu velocidad máxima. Los valores de las zonas son valores predeterminados y puede que no se ajusten a tus necesidades personales. Puedes personalizar tus zonas en el dispositivo o utilizando Garmin Connect.

- 1 Desde la pantalla de inicio, * > Zonas de entrenamiento > Velocidad.
- 2 Selecciona una zona.
 - Puedes introducir un nombre personalizado para la zona.
- 3 Introduce los valores de velocidad mínimo y máximo.
- 4 Repite los pasos 2-3 para cada zona.

Sensores ANT+

El dispositivo puede utilizarse con sensores ANT+ inalámbricos. Para obtener más información sobre la compatibilidad del producto y la adquisición de sensores opcionales, visita http://buy.garmin.com.

Colocación del monitor de frecuencia cardiaca

NOTA: si no dispones de un monitor de frecuencia cardiaca, puedes saltarte este paso.

Debes llevar el monitor de frecuencia cardiaca directamente sobre la piel, justo debajo del esternón. Debe estar lo suficientemente ajustado como para no moverse mientras realizas la actividad.

 Fija el módulo del monitor de frecuencia cardiaca ① a la correa.



2 Humedece los dos electrodos ② de la parte posterior de la correa para conseguir la máxima interacción entre el pecho y el transmisor.



- 3 Si el monitor de frecuencia cardiaca tiene un parche de contacto ③, humedécelo.
- 4 Colócate la correa alrededor del pecho y acopla el enganche de la correa ④ al bucle.
 - El logotipo de Garmin debe quedar orientado de forma legible.
- 5 Coloca el dispositivo en la zona de alcance (3 m) del monitor de frecuencia cardiaca.

Cuando te hayas puesto el monitor de frecuencia cardiaca, se encontrará en modo standby y preparado para enviar datos.

Sensores ANT+ 5

SUGERENCIA: si los datos de frecuencia cardiaca son incorrectos o no aparecen, tal vez tengas que apretar la correa del pecho o calentar durante 5 o 10 minutos.

Configuración de las zonas de frecuencia cardiaca

El dispositivo utiliza la información de tu perfil de usuario de la configuración inicial para determinar tus zonas de frecuencia cardiaca. Puedes ajustar manualmente las zonas de frecuencia cardiaca en función de tus objetivos de entrenamiento (página 6). Para obtener la máxima exactitud en los datos de calorías durante la actividad, configura tu frecuencia cardiaca máxima, frecuencia cardiaca mínima, frecuencia cardiaca en reposo y zonas de frecuencia cardiaca.

- 1 Desde la pantalla de inicio, selecciona ★ > Zonas de entrenamiento > Frecuencia cardiaca.
- 2 Introduce tus valores de frecuencia cardiaca máxima, mínima y en reposo.

Los valores de las zonas se actualizan automáticamente, aunque también puedes modificarlos de forma manual.

- 3 Selecciona Según:.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona PPM para consultar y editar las zonas en pulsaciones por minuto.
 - Selecciona % Máximo para consultar y editar las zonas como porcentaje de tu frecuencia cardiaca máxima.
 - Selecciona % FCR para consultar y editar las zonas como porcentaje de tu frecuencia cardiaca en reposo.

Acerca de las zonas de frecuencia cardiaca

Muchos atletas utilizan las zonas de frecuencia cardiaca para medir y aumentar su potencia cardiovascular y mejorar su forma física. Una zona de frecuencia cardiaca es un rango fijo de pulsaciones por minuto. Las cinco zonas de frecuencia cardiaca que se suelen utilizar están numeradas del 1 al 5 según su creciente intensidad. Por lo general, estas zonas se calculan según los porcentajes de tu frecuencia cardiaca máxima.

Objetivos de entrenamiento

Conocer las zonas de frecuencia cardiaca puede ayudarte a medir y mejorar tu forma de realizar ejercicio al comprender y aplicar estos principios.

- La frecuencia cardiaca es una medida estupenda de la intensidad del ejercicio.
- El entrenamiento en determinadas zonas de frecuencia cardiaca puede ayudarte a mejorar la capacidad y potencia cardiovascular.
- Conocer las zonas de frecuencia cardiaca puede evitar que realices un entrenamiento excesivo y disminuir la posibilidad de que te lesiones.

Si conoces tu frecuencia cardiaca máxima, puedes utilizar la tabla (página 15) para determinar la zona de frecuencia cardiaca que mejor se ajuste a tus objetivos de entrenamiento.


Si no sabes dicha frecuencia, utiliza una de las calculadoras disponibles en Internet. Algunos gimnasios y centros de salud pueden realizar una prueba que mide la frecuencia cardiaca máxima.

Instalación de GSC 10


NOTA: si no dispones de un sensor GSC 10, puedes saltarte esta tarea.

Ambos imanes deben estar alineados con sus líneas indicadoras respectivas para que la unidad Edge reciba datos.

1 Coloca el sensor GSC10 en el soporte de la vaina trasera (en el lado opuesto a la transmisión de la cadena). 2 Si es necesario, coloca la almohadilla de goma plana ① o la almohadilla de goma triangular entre el sensor GSC 10 y la vaina inferior para conseguir más estabilidad.




- 3 Fija el sensor GSC 10 con dos bridas sin apretarlas 2.
- 4 Coloca el imán del pedal 3 en la biela con el soporte adhesivo y una brida 4.



El imán del pedal debe quedar a 5 mm como máximo del sensor GSC 10. La línea indicadora ⑤ del imán del pedal debe quedar alineada con la línea correspondiente ⑥ del sensor GSC 10.

5 Desatornilla el imán del radio 7 de la pieza de plástico.



6 Coloca el radio en la ranura de la pieza de plástico y apriétalo ligeramente.

El imán del radio puede quedar alejado del sensor GSC 10 si no hay suficiente espacio entre el brazo del sensor y el radio. El imán del radio debe quedar alineado con la línea indicadora (8) del brazo del sensor.

- 7 Afloja el tornillo 9 del brazo del sensor.
- **8** Mueve el brazo del sensor para que quede a 5 mm como máximo del imán del radio.

También puedes inclinar el sensor GSC 10 para acercarlo a cualquiera de los imanes con el fin de mejorar la alineación.

- 9 Selecciona Reset ® en GSC 10.
 El LED pasará a ser rojo y luego verde.
- 10 Pedalea para probar la alineación del sensor.

El LED rojo parpadea cada vez que el imán del pedal pasa por el sensor. El LED verde parpadea cada vez que el imán del radio pasa por el brazo del sensor.

6 Sensores ANT+

NOTA: el LED parpadea durante las 60 primeras pasadas después de un restablecimiento. Selecciona **Reset** de nuevo si necesitas más pasadas.

11 Cuando todo esté alineado y funcione correctamente, aprieta las bridas, el brazo del sensor y el imán del radio.

Garmin recomienda un par desde 1,9 a 2,4 lbf-in (0,21 a 0,27 N-m) para garantizar un sellado estanco del brazo del sensor del GSC 10.

Acerca del GSC 10

Los datos de la cadencia del GSC 10 se graban siempre. Si no se ha vinculado ningún GSC 10, se utilizarán los datos del GPS para calcular la velocidad y la distancia.

La cadencia es tu ritmo de pedaleo o "giro" medido por el número de revoluciones de la biela por minuto (rpm). El GSC 10 tiene dos sensores: uno para la cadencia y otro para la velocidad.

Media de datos de cadencia o potencia

La configuración de media de datos distintos de cero está disponible si estás entrenando con un sensor de cadencia o medidor de potencia opcional. La configuración predeterminada excluye los valores de cero que aparecen cuando no estás pedaleando.

Para cambiar esta configuración, consulta página 9.

Entrenamiento con medidores de potencia

- Visita www.garmin.com/intosports para obtener una lista de sensores ANT+ de terceros compatibles con el dispositivo.
- Para obtener más información, consulta el manual del usuario del medidor de potencia.
- Ajusta tus zonas de potencia a tus objetivos y necesidades (página 7).
- Utiliza las alertas de escala para recibir una notificación cuando alcances una zona de potencia específica (página 3).
- Personaliza los campos de datos de potencia (página 10).

Configuración de las zonas de potencia

Los valores de las zonas son valores predeterminados y puede que no se ajusten a tus necesidades personales. Puedes ajustar las zonas manualmente en el dispositivo o utilizando Garmin Connect. Si conoces tu valor de FTP (potencia de umbral funcional), puedes introducirlo y dejar que el software calcule tus zonas de potencia automáticamente.

- 2 Introduce tu valor de FTP.
- 3 Selecciona Según:.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona Vatios para consultar y editar las zonas en vatios
 - Selecciona % FTP para consultar y editar las zonas como porcentaje de tu potencia de umbral funcional.

Calibración del medidor de potencia

Antes de que puedas calibrar el medidor de potencia, debe estar instalado adecuadamente, vinculado con tu dispositivo GPS y debe estar grabando datos.

Para obtener instrucciones de calibración específicas para tu medidor de potencia, consulta las instrucciones del fabricante.

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona 🛠.
- 2 Selecciona Perfiles de bicicleta.
- 3 Selecciona un perfil.
- 4 Selecciona 5 > Calibrar.

- 5 Mantén activo el medidor de potencia pedaleando hasta que aparezca un mensaje.
- 6 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Vinculación de los sensores ANT+

Antes de realizar la vinculación, debes ponerte el monitor de frecuencia cardiaca o instalar el sensor.

La vinculación consiste en la conexión de sensores ANT+ inalámbricos; por ejemplo, conectar un monitor de frecuencia cardiaca con tu dispositivo Garmin.

- 1 Coloca el dispositivo en el área de alcance (3 m) del sensor. NOTA: aléjate 10 m de otros sensores ANT+ mientras se realiza la vinculación.
- 2 En la pantalla de inicio, selecciona la barra de estado en la parte superior de la página.
- 3 Selecciona un sensor.
- 4 Activa el sensor y selecciona Buscar.

Cuando el sensor está vinculado a tu dispositivo, el estado del sensor es **Conectado**. Puedes personalizar un campo de datos para mostrar los datos del sensor.

Uso de la báscula

Si tienes una báscula compatible ANT+ , el dispositivo puede leer los datos de la báscula.

- 2 Sube a la báscula cuando se indique.

NOTA: si usas una báscula corporal, quítate los zapatos y los calcetines para asegurarte de que se lean y se registren los parámetros corporales.

3 Baja de la báscula cuando se indique.

SUGERENCIA: si se produce un error, baja de la báscula. Sube cuando se indique.

Historial

El historial incluye información sobre el tiempo, la distancia, las calorías, la velocidad, las vueltas, la altura y el sensor ANT+ opcional.

NOTA: el historial no se graba mientras el temporizador se encuentra detenido o en pausa.

Cuando la memoria del dispositivo esté llena, se mostrará un mensaje. El dispositivo no borra ni sobrescribe automáticamente el historial. Carga de forma periódica el historial en Garmin Connect para llevar un seguimiento de los datos de todos tus recorridos.

Visualización del recorrido

- 1 En la pantalla Inicio, selecciona > Recorridos.
- 2 Selecciona Último recorrido o Todos los recorridos.
- 3 Selecciona una opción.

Visualización de totales de datos

Puedes ver los datos acumulados que has guardado en Edge, incluyendo el número de recorridos, tiempo, distancia y calorías.

En la pantalla de inicio, selecciona > Totales.

Envío del recorrido a Garmin Connect

NOTIFICACIÓN

Para evitar la corrosión, seca totalmente el puerto mini-USB, la tapa de goma y la zona que la rodea antes de cargar o conectar la unidad a un ordenador.

Historial 7

1 Levanta la tapa de goma ① del puerto mini-USB ②.



- Conecta el extremo pequeño del cable USB al puerto mini-USB.
- 3 Conecta el extremo grande del cable USB a un puerto USB del ordenador.
- 4 Visita www.garminconnect.com/start.
- 5 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Garmin Connect

Garmin Connect te ofrece una forma muy sencilla de almacenar y realizar un seguimiento de tus actividades, analizar tus datos y compartir con otros. Para registrarte y obtener una cuenta gratuita, visita www.garminconnect.com.

Guarda tus actividades: una vez que hayas finalizado una actividad y la hayas guardado en tu dispositivo, podrás cargarla en Garmin Connect y almacenarla durante todo el tiempo que desees.

Analiza tus datos: puedes ver información más detallada sobre tu actividad, que incluye un mapa de vista aérea, tablas de ritmo y velocidad e informes personalizables.



Comparte tus actividades: puedes enviar tus actividades a otras personas mediante un correo electrónico o publicar enlaces a tus actividades a través de tus redes sociales favoritas.

Funciones con conexión

Edge cuenta con varias funciones de conexión para tu smartphone con Bluetooth®. Para obtener más información sobre cómo utilizar tu Edge, visita www.garmin.com/intosports/apps.

NOTA: Edge debe estar conectado al smartphone con Bluetooth para que te puedas beneficiar de estas funciones.

LiveTrack: de este modo, tus familiares y amigos podrán seguir tus carreras y actividades de entrenamiento en tiempo real. Puedes invitar a tus seguidores a través del correo electrónico o de los medios sociales, lo que les permitirá ver tus datos en directo en una página de rastreo Garmin Connect.

Carga de actividades en Garmin Connect: envía tu actividad de forma automática a Garmin Connect en cuanto terminas de grabarla.

Descargas de trayectos y de sesiones de entrenamiento de Garmin Connect: te permite buscar actividades en Garmin Connect utilizando tu smartphone y enviarlas al dispositivo para que las puedas repetir como trayecto o sesión de entrenamiento.

Interacciones a través de medios sociales: te permite publicar de forma automática una actualización en el sitio

web de tu medio social favorito cuando cargas una actividad en Garmin Connect.

Actualizaciones meteorológicas: envía a tu dispositivo alertas e información sobre las condiciones meteorológicas en tiempo real.

Vinculación de la unidad Edge con el smartphone

Puedes vincular la unidad Edge con un smartphone Apple[®] o Android™ con la aplicación Garmin Connect móvil instalada para utilizar las funciones de conexión.

- 1 Coloca el smartphone y la unidad Edge a una distancia de 33 ft (10 m) el uno del otro.
- 2 En Edge, selecciona ※ > Bluetooth > Activar > Vincular smartphone.
- 3 En el smartphone, activa Bluetooth.
 Aparece una lista de los dispositivos Bluetooth cercanos.
- 4 Selecciona la unidad Edge de la lista.
- 5 Comprueba que aparece la misma clave en la unidad Edge y el smartphone.

Ahora puedes activar las funciones de conexión con Garmin Connect móvil.

Envío de un recorrido al smartphone

Para poder enviar un recorrido al smartphone debes instalar y abrir la aplicación Garmin Connect móvil en tu smartphone y vincularlo con tu dispositivo (página 10).

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona > Recorridos.
- 2 Selecciona un recorrido.
- Selecciona

Eliminación del historial

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona **> Borrar**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona Todos los recorridos para borrar todas las actividades guardadas en el historial.
 - Selecciona Recorridos antiguos para borrar las actividades guardadas hace más de un mes.
 - Selecciona Todos los totales para restablecer todos los totales de distancia y tiempo.

NOTA: con esta acción no se borra ninguna actividad guardada.

- Selecciona Todos los trayectos para borrar cualquier trayecto que hayas guardado o transferido al dispositivo.
- Selecciona Todas las sesiones de entrenamiento para borrar todas las sesiones que hayas guardado o transferido al dispositivo.
- Selecciona Todos los registros personales para borrar todos los registros personales guardados en el dispositivo.

NOTA: con esta acción no se borra ninguna actividad guardada.

3 Selecciona ✓.

Grabación de datos

El dispositivo utiliza grabación inteligente. Graba los puntos clave en los que cambias de dirección, velocidad o frecuencia cardiaca.

Cuando el medidor de potencia está vinculado, el dispositivo graba un punto cada segundo. La grabación de un punto cada segundo proporciona un recorrido extremadamente detallado y utiliza más memoria disponible.

Para obtener más información sobre el promedio de datos de cadencia y potencia, consulta página 7.

8 Historial

Configuración de grabación de datos

Selecciona X > Sistema > Grabación de datos.

Intervalo de grabación: controla cómo registra el dispositivo los datos de la actividad. Graba los puntos clave de forma Inteligente en los que cambias de dirección, velocidad o frecuencia cardiaca. 1 segundo graba los puntos cada segundo. Crea un registro muy detallado de tu actividad y aumenta el tamaño de esta.

Media de datos: controla si el dispositivo incluye valores de cero para los datos de cadencia y potencia que aparecen cuando no estás pedaleando.

Gestión de datos

NOTA: el dispositivo no es compatible con Windows[®] 95, 98, Me, Windows NT[®] ni Mac[®] OS 10.3 ni ninguna versión anterior

Conexión del dispositivo a un ordenador

NOTIFICACIÓN

Para evitar la corrosión, seca totalmente el puerto mini-USB, la tapa de goma y la zona que la rodea antes de cargar o conectar la unidad a un ordenador.

- 1 Levanta la tapa de goma del puerto mini-USB.
- 2 Conecta el extremo pequeño del cable USB al puerto mini-USB.
- 3 Conecta el extremo grande del cable USB a un puerto USB del ordenador.

El dispositivo aparecerá como una unidad extraíble en Mi PC en equipos Windows y como un volumen montado en equipos Mac.

Transferencia de archivos al dispositivo

1 Conecta el dispositivo a tu ordenador (página 9).

El dispositivo y la tarjeta de memoria (opcional) aparecen como unidades extraíbles en Mi PC en los equipos Windows y como volúmenes montados en los equipos Mac.

NOTA: algunos ordenadores con varias unidades de red no pueden mostrar las unidades del dispositivo. Consulta el archivo de ayuda del sistema operativo para obtener más información sobre cómo asignar la unidad.

- 2 En el ordenador, abre el explorador de archivos.
- 3 Selecciona un archivo.
- 4 Selecciona Editar > Copiar.
- 5 Abre la unidad o el volumen Garmin o de la tarjeta de memoria.
- 6 Selecciona Editar > Pegar.

El archivo aparecerá en la lista de archivos de la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.

Eliminación de archivos

NOTIFICACIÓN

Si no conoces la función de un archivo, no lo borres. La memoria del dispositivo contiene archivos de sistema importantes que no se deben eliminar.

- 1 Abre la unidad o el volumen Garmin.
- 2 Si es necesario, abre una carpeta o volumen.
- 3 Selecciona un archivo.
- 4 Pulsa la tecla Suprimir en el teclado.

Desconexión del cable USB

Si el dispositivo está conectado al ordenador como unidad o volumen extraíble, debes desconectarlo del ordenador de forma segura para evitar la pérdida de datos. Si el dispositivo está conectado al ordenador Windows como dispositivo portátil, no es necesario desconectarlo de forma segura.

- 1 Realiza una de estas acciones:
 - Para ordenadores con Windows, selecciona el icono
 Quitar hardware de forma segura situado en la bandeja
 del sistema y, a continuación, selecciona el dispositivo.
 - Para ordenadores con Mac, arrastra el icono del volumen a la papelera.
- 2 Desconecta el cable del ordenador.

Personalización del dispositivo

Perfiles

Con Edge puedes personalizar tu dispositivo de varias formas, incluidos los perfiles. Los perfiles son un conjunto de parámetros de configuración que te permiten optimizar tu dispositivo en función del uso que estés haciendo de él. Por ejemplo, puedes crear diferentes ajustes y vistas para entrenar o practicar ciclismo de montaña.

Cuando estás utilizando un perfil y cambias la configuración, como los campos de datos o las unidades de medida, los cambios se guardan automáticamente como parte del perfil.

Perfiles de bicicleta: puedes crear perfiles de bicicleta para cada bicicleta que tengas. Con el perfil de bicicleta puedes configurar los sensores ANT+ opcionales, el peso de la bicicleta, el tamaño de la rueda, el valor del cuentakilómetros y la longitud de biela.

Perfiles de la actividad: puedes crear perfiles de la actividad para cada tipo de ciclismo que practiques. Por ejemplo, puedes tener un perfil para entrenar, otro para carreras y otro para practicar ciclismo de montaña. El perfil de la actividad permite configurar las zonas de entrenamiento, las alertas, las páginas de datos (como la frecuencia cardiaca y de velocidad), los entrenamientos (como Auto Pause y Auto Lap) y la navegación.

Perfil del usuario: puedes actualizar la configuración de sexo, edad, peso, altura y deportista habitual. El dispositivo utiliza esta información para calcular los datos exactos del recorrido.

Actualización del perfil de la bicicleta

Puedes personalizar hasta 10 perfiles de la bicicleta. El dispositivo utiliza el peso de la bicicleta, el valor del cuentakilómetros y el tamaño de la rueda para calcular datos del recorrido precisos.

- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona un perfil.
 - Selecciona + para agregar un nuevo perfil.
- 3 Selecciona el nombre de la bicicleta.
- 4 Si es necesario, edita el nombre, color e imagen del perfil.
- 5 Si utilizas un sensor de velocidad y cadencia o un sensor de potencia, selecciona una opción:
 - Selecciona Tamaño de la rueda > Automático para calcular el tamaño de rueda a partir de la distancia medida por el GPS.
 - Selecciona Tamaño de la rueda > Personalizado para introducir el tamaño de la rueda. Para ver una tabla de tamaños y circunferencias de la rueda, consulta página 15.
 - Selecciona Longitud de biela > Automático para calcular el tamaño de la biela a partir de la distancia medida por el GPS.

 Selecciona Longitud de biela > Personalizado para introducir la longitud de biela.

Los cambios que realices se guardarán en el perfil activo.

Actualización del perfil de la actividad

Puedes personalizar cinco perfiles de actividad. Puedes personalizar la configuración y los campos de datos de una actividad o ruta concretas.

- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona un perfil.
 - Selecciona + para agregar un nuevo perfil.
- 3 Si fuera necesario, edita el nombre e imagen de fondo para el perfil.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona Páginas de entrenamiento para personalizar las páginas de datos y campos de datos (página 10).
 - Selecciona Alertas para personalizar tus alertas de entrenamiento (página 3).
 - Selecciona Auto Pause para cambiar cuando el temporizador introduzca la pausa de forma automática (página 10).
 - Selecciona Auto Lap para configurar cómo se activan las vueltas (página 10).
 - Selecciona Desplazamiento automático para personalizar la visualización de las páginas de datos de entrenamiento cuando se está ejecutando el temporizador (página 11).

Todos los cambios que realices se guardarán en el perfil activo.

Configuración del perfil de usuario

puedes actualizar la configuración de sexo, edad, peso, altura y deportista habitual. El dispositivo utiliza esta información para calcular los datos exactos del recorrido.

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona ★ > Perfil del usuario.
- 2 Selecciona una opción.

Acerca de los deportistas habituales

Un deportista habitual es una persona que entrena de forma intensa desde hace muchos años (exceptuando periodos de lesiones menores) y tiene una frecuencia cardiaca en reposo de 60 pulsaciones por minuto (ppm) o menor.

Configuración de Bluetooth

Selecciona X > Bluetooth.

Activar: permite la tecnología inalámbrica Bluetooth.

NOTA: otros ajustes de Bluetooth aparecen solo cuando Bluetooth está activado.

Nombre descriptivo: permite introducir un nombre descriptivo que identifique tus dispositivos con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Vincular smartphone: conecta tu dispositivo con un smartphone compatible con Bluetooth.

Acerca de la configuración de entrenamiento

Las siguientes configuraciones y opciones te permiten personalizar tu dispositivo en función de las necesidades de entrenamiento. Estas configuraciones se guardan en un perfil de actividad. Por ejemplo puedes configurar alertas de tiempo para tu perfil de carreras y puedes configurar un activador de posición Auto Lap[®] para tu perfil de ciclismo de montaña.

Personalización de las páginas de datos

Puedes personalizar las páginas de datos para cada perfil de la actividad (página 9).

- 2 Selecciona un perfil.
- 3 Selecciona Páginas de entrenamiento.
- 4 Selecciona una página de datos.
- 5 Si es necesario, activa la página de datos.
- 6 Selecciona el número de campos de datos que desees ver en la página.
- 7 Selecciona ✓.
- 8 Selecciona un campo de datos para cambiarlo.
- Selecciona √.

Uso de Auto Pause

Puedes utilizar Auto Pause® para pausar el temporizador automáticamente cuando te detengas o cuando la velocidad caiga por debajo de un valor especificado. Este ajuste resulta útil si el trayecto incluye semáforos u otros lugares en los que debas reducir la velocidad o detenerte.

NOTA: el historial no se graba mientras el temporizador se encuentra detenido o en pausa.

- 2 Selecciona un perfil.
- 3 Selecciona Auto Pause > Modo de Auto Pause.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona Cuando me detenga para pausar el temporizador automáticamente cuando te detengas.
 - Selecciona Velocidad personalizada para pausar el temporizador automáticamente cuando tu velocidad baje de un valor especificado.
- **5** Si es necesario, personaliza los campos de datos de tiempo opcionales (página 10).

El campo de datos **Tiempo - Transcurrido** muestra la totalidad del periodo de tiempo incluyendo el tiempo en pausa.

Marcar vueltas por posición

Puedes utilizar Auto Lap para marcar automáticamente la vuelta en una posición específica. Este ajuste resulta útil para comparar tu rendimiento con respecto a distintas partes de un recorrido (por ejemplo, un largo ascenso o un sprint de entrenamiento). Durante los trayectos, utiliza la opción **Por posición** para activar vueltas en todas las posiciones de vueltas guardadas en el recorrido.

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona

 ★ > Perfiles de la actividad.
- Selecciona un perfil.
- 3 Selecciona Auto Lap > Activar Auto Lap > Por posición > Vuelta en.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona Sólo Lap para activar el contador de vueltas cada vez que pulses py cada vez que vuelvas a pasar por cualquiera de esas ubicaciones.

 - Selecciona Marcar y Lap para activar el contador de vueltas en una ubicación específica del GPS marcada antes del recorrido, y en cualquier ubicación durante el recorrido al pulsar .

5 Si es necesario, personaliza los campos de datos de la vuelta (página 10).

Marcar vueltas por distancia

Puedes utilizar Auto Lap para marcar automáticamente la vuelta a una distancia específica. Este ajuste resulta útil para comparar tu rendimiento con respecto a distintas partes de un recorrido (por ejemplo, cada 10 millas o 40 kilómetros).

- 2 Selecciona un perfil.
- 3 Selecciona Auto Lap > Activar Auto Lap > Por distancia > Vuelta en.
- 4 Introduce un valor.
- 5 Si es necesario, personaliza los campos de datos de la vuelta (página 10).

Uso del desplazamiento automático

Puedes utilizar la función de desplazamiento automático para recorrer automáticamente todas las páginas de datos de entrenamiento mientras el temporizador sigue en funcionamiento.

- Selecciona un perfil.
- 3 Selecciona Desplazamiento automático > Velocidad de desplazamiento automático.
- 4 Selecciona una velocidad de visualización.

Cambio de la notificación de comienzo

Esta función detecta automáticamente el momento en el que el dispositivo ha adquirido satélites y está en movimiento. Es un recordatorio para iniciar el temporizador para que puedas grabar tus datos del recorrido.

- 2 Selecciona un perfil.
- 3 Selecciona Notificación de comienzo > Modo de notificación de comienzo.
- 4 Selecciona una opción:
 - · Selecciona Una vez.
 - Selecciona Repetir > Retraso de repeticiónpara cambiar el intervalo de repetición del recordatorio.

Configuración del sistema

Selecciona X > Sistema.

- Configuración de GPS (página 11)
- Configuración de la pantalla (página 11)
- Configuración de grabación de datos (página 9)
- Configuración de la unidad (página 11)
- Parámetros de configuración (página 12)
- Configuración del idioma (página 12)
- Configuración del tono (página 12)

Configuración de GPS

Entrenamiento en interiores

Puedes desactivar el GPS cuando entrenes en interiores o para conservar la duración de la pila.

En la pantalla de inicio, selecciona ★ > Sistema > GPS > Modo GPS > Desactivado.

Cuando el GPS está desactivado, los datos de velocidad y distancia no están disponibles a menos que dispongas de un sensor opcional que envíe los datos de velocidad y distancia al

dispositivo (como el GSC 10). La próxima vez que enciendas el dispositivo, volverá a buscar las señales del satélite.

Configuración de la altura

Si dispones de los datos exactos de la altura de tu ubicación actual, puedes calibrar manualmente el altímetro de tu dispositivo.

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona X > Sistema > GPS > Configurar altura.
- 2 Introduce la altura y selecciona ✓.

Visualización de satélites

La página Satélite muestra la información actual de satélite GPS. Para obtener más información sobre GPS, visita www.garmin.com/aboutGPS.

En la pantalla de inicio, selecciona * > Sistema > GPS > Ver satélites.

La precisión del GPS se muestra en la parte inferior de la página. Las barras verdes representan la intensidad de la señal recibida de cada satélite (el número del satélite aparece debajo de cada barra).

Cambio de la configuración de los satélites

De forma predeterminada, Edge se conecta a los satélites GPS y GLONASS para aumentar el rendimiento en entornos difíciles y adquirir la posición de forma más rápida. Puedes configurar el dispositivo para que utilice solamente satélites GPS para aumentar la autonomía de la batería.

- 2 Selecciona una opción:
 - Para mejorar el rendimiento, selecciona GPS +GLONASS.
 - Para aumentar la autonomía de la batería, selecciona Sólo GPS

Configuración de la pantalla

Selecciona X > Sistema > Pantalla.

Duración de la retroiluminación: ajusta la duración total para la desactivación de la retroiluminación (página 2).

Modo de color: configura el dispositivo para mostrar colores de día o de noche. Puedes seleccionar Automático para permitir que el dispositivo configure los colores de día o de noche de forma automática según la hora del día.

Captura de pantalla: te permite guardar la imagen en la pantalla del dispositivo.

Calibrar pantalla: alinea la pantalla para que responda de forma adecuada cuando la toques (página 13).

Configuración de grabación de datos

Selecciona X > Sistema > Grabación de datos.

Intervalo de grabación: controla cómo registra el dispositivo los datos de la actividad. Graba los puntos clave de forma Inteligente en los que cambias de dirección, velocidad o frecuencia cardiaca. 1 segundo graba los puntos cada segundo. Crea un registro muy detallado de tu actividad y aumenta el tamaño de esta.

Media de datos: controla si el dispositivo incluye valores de cero para los datos de cadencia y potencia que aparecen cuando no estás pedaleando.

Cambio de las unidades de medida

Puedes personalizar las unidades de medida que se utilizan para la distancia, velocidad, altura, temperatura, peso, formato de posición y formato de hora.

- 1 Selecciona * > Sistema > Unidades.
- 2 Selecciona un tipo de medida.
- 3 Selecciona una unidad de medida para la configuración.

Cambio de los parámetros de configuración

Puedes modificar todos los ajustes que configuraste en la configuración inicial.

- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Cambio del idioma del dispositivo

En la pantalla de inicio, selecciona X > Sistema > Idioma.

Configuración de los tonos del dispositivo

En la pantalla de inicio, selecciona * > Sistema > Tonos.

Husos horarios

Cada vez que enciendas el dispositivo y adquiera satélites, detectará automáticamente tu huso horario y la hora actual del día

Información del dispositivo

Especificaciones

Especificaciones del Edge

Tipo de batería	Batería de ión-litio integrada recargable
Autonomía de la batería	20 horas, sólo GPS 15 horas, GPS y GLONASS 6 horas, GPS y GLONASS con retroiluminación 100%
Resistencia al agua	IPX7
Rango de temperaturas de funcionamiento	De -4° a 158°F (de -20° a 70°C)
Rango de temperaturas de carga	De 32° a 113°F (de 0° a 45°C)
Correas (juntas circulares) para el montaje estándar	Dos tamaños: • AS568-125 Diámetro interior: 1,3 in Diámetro exterior: 1,5 in Sección transversal: 0,1 in • AS568-131 Diámetro interior: 1,7 in Diámetro exterior: 1,9 in Sección transversal: 0,1 in NOTA: usa sólo correas de repuesto de caucho de etileno dieno propileno (EPDM). Visita http://buy.garmin.com o ponte en contacto con tu distribuidor Garmin.

Acerca de IPX7

NOTIFICACIÓN

El dispositivo es resistente al agua conforme a la norma IEC 60529 IPX7. Puede resistir la inmersión a una profundidad de 1 metro bajo el agua durante 30 minutos. La inmersión prolongada puede ocasionar daños en el dispositivo. Tras la inmersión, asegúrate de limpiar y secar el dispositivo al aire antes de usarlo o de cargarlo.

Especificaciones del monitor de frecuencia cardiaca

Tipo de batería	CR2032, sustituible por el usuario 3 voltios
Autonomía de la batería	Hasta 4,5 años (1 hora al día)
Resistencia al agua	Resistente al agua hasta 98,4 ft (30 m)
	NOTA: Este producto no transmite datos de frecuencia cardiaca mientras nadas.
Rango de temperaturas de funcionamiento	De 23° a 122°F (de -5° a 50°C)
Radiofrecuencia/protocolo	Protocolo de comunicación inalámbrica 2,4 GHz ANT+

Especificaciones del GSC 10

Tipo de pila	CR2032, 3 voltios, sustituible por el usuario
Autonomía de la batería	Aproximadamente 1,4 años (1 hora al día)
Resistencia al agua	IPX7
Rango de temperaturas de funcionamiento	De 5° a 158°F (de -15° a 70°C)
Radiofrecuencia/protocolo	Protocolo de comunicación inalámbrica 2,4 GHz ANT+

Cuidados del dispositivo

NOTIFICACIÓN

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante periodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

No utilices nunca un objeto duro o afilado para manejar la pantalla táctil, ya que esta se podría dañar.

No utilices disolventes ni productos químicos que puedan dañar los componentes plásticos.

Para evitar daños en el puerto mini-USB no olvides protegerlo firmemente con la tapa de goma.

Limpieza del dispositivo

- Limpia el dispositivo con un paño humedecido en una solución suave de detergente.
- 2 Seca el dispositivo.

Cuidados del monitor de frecuencia cardiaca

NOTIFICACIÓN

Debes desabrochar y quitar el módulo de la correa antes de limpiarla.

La acumulación de sudor y sal en la correa puede reducir la capacidad para obtener datos precisos del monitor de frecuencia cardiaca.

- Visita www.garmin.com/HRMcare para obtener instrucciones detalladas sobre la limpieza.
- Enjuaga la correa después de cada uso.
- Lava la correa en la lavadora cada 7 usos.
- · No metas la correa en la secadora.
- Cuelga o coloca la correa de forma horizontal para secarla.
- Para prolongar la vida útil del monitor de frecuencia cardiaca, quita el módulo cuando no vayas a utilizarlo.

Pila del monitor de frecuencia cardiaca

∧ AVISO

No utilices un objeto puntiagudo para retirar las pilas/batería sustituibles por el usuario.

Ponte en contacto con el servicio local de recogida de basura para reciclar correctamente las pilas/batería. Perclorato: puede requerir una manipulación especial. Visita www.dtsc.ca.gov /hazardouswaste/perchlorate.

Sustitución de la pila del monitor de frecuencia cardiaca

- 1 Utiliza un destornillador Phillips pequeño para quitar los cuatro tornillos de la parte posterior del módulo.
- 2 Retira la tapa y la pila.



- 3 Espera 30 segundos.
- 4 Inserta la nueva pila con el polo positivo hacia arriba. NOTA: no deteriores ni pierdas la junta circular.
- 5 Vuelve a colocar la tapa y los cuatro tornillos.

Tras haber sustituido la pila del monitor de frecuencia cardiaca, debes volver a vincularlo con el dispositivo.

Sustitución de la batería GSC 10

1 Localiza la tapa de pilas circular 1 en el lateral del GSC 10.



- 2 Utiliza una moneda para girar la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se afloje lo suficiente para poder retirarla (la flecha apunta hacia la posición de desbloqueo).
- 3 Retira la tapa y la pila 2.
- 4 Espera 30 segundos.
- **5** Inserta la nueva pila con el polo positivo hacia arriba.

NOTA: no deteriores ni pierdas la junta circular.

6 Utiliza una moneda para girar la tapa en el sentido de las agujas del reloj y volverla a colocar en su sitio (la flecha apunta hacia la posición de bloqueo).

Una vez que hayas sustituido la batería de GSC 10, debes vincular el GSC 10 con el dispositivo de nuevo.

Solución de problemas

Restablecimiento del dispositivo

Si el dispositivo deja de responder, deberás restablecerlo. Con esta acción no se borra ningún dato ni configuración.

Mantén pulsado d durante 10 segundos.

El dispositivo se restablece y se enciende.

Eliminación de los datos del usuario

Puedes restaurar toda la configuración de tu dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.

NOTA: este procedimiento elimina toda la información introducida por el usuario, pero no elimina el historial.

1 Apaga el dispositivo.

- Coloca el dedo sobre la esquina superior izquierda de la pantalla táctil.
- 3 Mientras la mantienes pulsada, enciende el dispositivo.
- 4 Selecciona √.

Optimización de la autonomía de la batería

- Disminuye la retroiluminación (página 13).
- Reduce la duración de la retroiluminación (página 13).
- Selecciona el intervalo de grabación Inteligente (página 9).
- Activa la función Apagado automático (página 13).
- Desactiva las funciones de la tecnología inalámbrica Bluetooth (página 10).
- Selecciona la configuración Sólo GPS (página 11).

Disminución de la retroiluminación

- 1 Selecciona () para abrir la página de estado.
- 2 Toca y + para ajustar el brillo.

Ajuste de la duración de la retroiluminación

Puedes reducir la duración de la retroiluminación para maximizar la energía de las pilas/batería.

- 1 Selecciona 🖰 > Duración de la retroiluminación.
- 2 Selecciona una opción.

Utilización de la función de apagado automático

Esta función apaga automáticamente el dispositivo tras 15 minutos de inactividad.

- 1 Selecciona * > Sistema > Apagado automático.
- 2 Selecciona Activado.

Calibración de la pantalla táctil

- 1 En la pantalla de inicio, selecciona ★ > Sistema > Pantalla > Calibrar pantalla.
- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Bloqueo de la pantalla táctil

Puedes bloquear la pantalla para evitar que se pulse accidentalmente.

- 1 Selecciona ().
- 2 Selecciona €.

Desbloqueo de la pantalla táctil

- Selecciona ტ.
- 2 Selecciona a.

Más información

Puedes encontrar más información acerca de este producto en el sitio Web de Garmin.

- · Visita www.garmin.com/intosports.
- · Visita www.garmin.com/learningcenter.
- Visita http://buy.garmin.com, o ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información acerca de accesorios opcionales y piezas de repuesto Garmin.

Lecturas de temperatura

El dispositivo puede mostrar lecturas de temperatura superiores a la temperatura real del aire si se expone a la luz solar directa, se sujeta en la mano o se carga con un paquete de batería externo. Además, si los cambios de temperatura son considerables, el dispositivo tardará algún tiempo en reflejarlos.

Solución de problemas 13

Visualización de la información del dispositivo

Puedes ver el ID de la unidad, la versión del software y el acuerdo de licencia.

En la pantalla de inicio, selecciona **※** > **Sistema** > **Acerca de...**.

Apéndice

Registro del dispositivo

Completa hoy mismo el registro en línea y ayúdanos a ofrecerte un mejor servicio.

- · Visita http://my.garmin.com.
- Guarda la factura original o una fotocopia en un lugar seguro.

Campos de datos

Algunos campos de datos necesitan accesorios ANT+ para mostrar los datos.

Altura: Altitud de tu ubicación actual por encima o por debajo del nivel del mar.

Amanecer: Hora en que amanece según la posición del GPS.

Ascenso total: Distancia de altura total ascendida desde la última puesta a cero.

Atardecer: Hora en que anochece según la posición del GPS.

Cadencia: Revoluciones de la biela o zancadas por minuto. El dispositivo debe estar conectado al accesorio de cadencia.

Cadencia - Media: Cadencia media para la actividad actual.

Cadencia - Vuelta: Cadencia media para la vuelta actual.

Calorías: Cantidad total de calorías quemadas.

Calorías - Grasa: Cantidad de calorías de grasa quemadas. Requiere una evaluación de New Leaf[®].

Calorías restantes: Durante una sesión de entrenamiento, las calorías restantes cuando utilizas un objetivo de calorías.

Cuentakilómetros: Cuenta total de la distancia recorrida en todas las rutas. El total no se suprime al restablecer los datos de la ruta.

Descenso total: Distancia de altura total descendida desde la última puesta a cero.

Distancia: Distancia recorrida en el track o actividad actual.

Distancia a punto en trayecto: Distancia restante hasta el siguiente punto del trayecto.

Distancia hasta destino: Distancia restante hasta el destino final. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

Distancia hasta siguiente: Distancia restante hasta el siguiente waypoint de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

Distancia restante: Durante una sesión de entrenamiento o trayecto, la distancia restante cuando utilizas un objetivo de distancia.

Distancia - Última vuelta: Distancia recorrida en la última vuelta completa.

Distancia - Vuelta: Distancia recorrida en la vuelta actual.

Equilibrio: Equilibrio actual de potencia izquierda/derecha.

Equilibrio - 10 s media: Promedio en movimiento de 10 segundos de equilibrio de potencia izquierda/derecha.

Equilibrio - 30 s media: Promedio en movimiento de 30 segundos de equilibrio de potencia izquierda/derecha.

Equilibrio - 3 s media: Promedio en movimiento de 3 segundos de equilibrio de potencia izquierda/derecha.

Equilibrio - Medio: Equilibrio de potencia izquierda/derecha para la actividad actual.

Equilibrio - Vuelta: Equilibrio de potencia izquierda/derecha para la vuelta actual.

ETA a destino: Hora del día estimada a la que llegarás al destino final. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

ETA a siguiente: Hora del día estimada a la que llegarás al siguiente waypoint en la ruta (ajustada a la hora local del waypoint). Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

FC - %**FCR**: Porcentaje de frecuencia cardiaca de reserva (frecuencia cardiaca máxima menos frecuencia cardiaca en reposo).

FC - %FCR med.: Porcentaje medio de la frecuencia cardiaca de reserva (frecuencia cardiaca máxima menos frecuencia cardiaca en reposo) durante la actividad actual.

FC - %FCR vuelta: Porcentaje medio de la frecuencia cardiaca de reserva (frecuencia cardiaca máxima menos frecuencia cardiaca en reposo) durante la vuelta actual.

FC - %Máx.: Porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima.

FC - %Máx. vuelta: Porcentaje medio de la frecuencia cardiaca máxima durante la vuelta actual.

FC - %Media máx.: Porcentaje medio de la frecuencia cardiaca máxima durante la actividad actual.

FC - Media: Frecuencia cardiaca media durante la actividad actual.

FC restante: Durante una sesión de entrenamiento, el número por encima o por debajo respecto al objetivo de la frecuencia cardiaca.

FC - Última vuelta: Frecuencia cardiaca media durante la última vuelta completa.

FC - Vuelta: Frecuencia cardiaca media durante la vuelta actual

Frecuencia cardiaca: Frecuencia cardiaca en pulsaciones por minuto (ppm). El dispositivo debe estar conectado a un monitor de frecuencia cardiaca compatible.

Hora: Tiempo de cronómetro de la actividad actual.

Hora del día: Hora actual del día según tu ubicación actual y la configuración de la hora (formato, huso horario y horario de verano).

Intensidad de la señal GPS: Intensidad de la señal del satélite GPS.

Nivel de la batería: Capacidad restante de las pilas.

Pendiente: El cálculo de subida (elevación) durante la carrera (distancia). Por ejemplo, si por cada 10 pies (3 metros) que subes, recorres 200 pies (60 metros), la pendiente es del 5%.

Potencia: Desarrollo de potencia actual en vatios.

Potencia - %FTP: Desarrollo de potencia actual como porcentaje de la potencia de umbral funcional.

Potencia - 10 s media: Promedio en movimiento de 10 segundos de desarrollo de potencia.

Potencia - 30 s media: Promedio en movimiento de 30 segundos de desarrollo de potencia.

Potencia - 3 s media: Promedio en movimiento de 3 segundos de desarrollo de potencia.

Potencia - IF: Factor de intensidad durante la actividad actual.

Potencia - kJ: Desarrollo de potencia actual en kilojulios.

Potencia - Máxima: Máximo desarrollo de potencia durante la actividad actual.

Potencia - Media: Promedio de desarrollo de potencia durante la actividad actual.

14 Apéndice

Potencia - NP: Potencia normalizada durante la actividad actual.

Potencia - TSS: Puntuación de stress del entrenamiento durante la actividad actual.

Potencia - Última vuelta: Promedio de desarrollo de potencia durante la última vuelta completa.

Potencia - Última vuelta NP: Promedio de potencia normalizada durante la última vuelta completa.

Potencia - Vatios/kg: Cantidad de desarrollo de potencia en vatios por kilogramo.

Potencia - Vuelta: Promedio de desarrollo de potencia durante la vuelta actual.

Potencia - Vuelta NP: Promedio de potencia normalizada durante la vuelta actual.

Precisión GPS: Margen de error para la ubicación exacta. Por ejemplo, tu ubicación GPS tiene una precisión de +/- 12 pies (3.65 m).

Repeticiones restantes: Durante una sesión de entrenamiento, las repeticiones restantes.

Rumbo: Dirección en la que te desplazas.

Temperatura: Temperatura del aire. Tu temperatura corporal afecta a la temperatura del sensor.

Tiempo hasta destino: Tiempo restante estimado para llegar al destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

Tiempo hasta el amanecer: Tiempo restante estimado hasta el amanecer.

Tiempo hasta la puesta de sol: Tiempo restante estimado hasta la puesta de sol.

Tiempo hasta siguiente: El tiempo restante estimado para llegar al siguiente waypoint de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

Tiempo - Media por vuelta: Tiempo medio por vuelta hasta ahora.

Tiempo restante: Durante una sesión de entrenamiento, el tiempo restante cuando utilizas un objetivo de tiempo.

Tiempo - Transcurrido: Tiempo total registrado. Por ejemplo, si inicias el temporizador y corres 10 minutos, lo paras durante 5 minutos, lo reanudas de nuevo y corres durante 20 minutos, el tiempo transcurrido es 35 minutos.

Tiempo - Última vuelta: Tiempo de cronómetro de la última vuelta completa.

Tiempo - Vuelta: Tiempo de cronómetro de la vuelta actual.

Ubicación en destino: El último punto de la ruta o el trayecto.

Ubicación en siguiente: El siguiente punto de la ruta o el trayecto.

Velocidad: Nivel de trayecto actual.

Velocidad – Máxima: Velocidad máxima durante la actividad actual.

Velocidad - Media: Velocidad media durante la actividad actual

Velocidad - Última vuelta: Velocidad media durante la última vuelta completa.

Velocidad vertical: Nivel de ascenso o descenso a lo largo del tiempo.

Velocidad - Vuelta: Velocidad media durante la vuelta actual.

Vueltas: Número de vueltas completadas durante la actividad actual.

VV – 30 s media: Promedio en movimiento de 30 segundos de la velocidad vertical. **Zona de potencia**: Escala actual de desarrollo de potencia (1 a 7) basada en tu FTP o en la configuración personalizada.

Zona de velocidad: Escala actual de velocidad.

Zona FC: Escala actual de la frecuencia cardiaca (1 a 5). Las zonas predeterminadas se basan en tu perfil de usuario, frecuencia cardiaca máxima y frecuencia cardiaca en reposo.

Cálculo de las zonas de frecuencia cardiaca

Zona	% de la frecuencia cardiaca máxima	Esfuerzo percibido	Ventajas
1	50–60%	Ritmo fácil y relajado; respiración rítmica	Entrenamiento aeróbico de nivel inicial; reduce el estrés
2	60–70%	Ritmo cómodo; respiración ligeramente más profunda; se puede hablar	Entrenamiento cardiovascular básico; buen ritmo de recuperación
3	70–80%	Ritmo moderado; es más difícil mantener una conversación	Capacidad aeróbica mejorada; entrenamiento cardiovascular óptimo
4	80–90%	Ritmo rápido y un poco incómodo; respiración forzada	Mejor capacidad y umbral anaeróbicos; mejor velocidad
5	90–100%	Ritmo de sprint; no se soporta durante mucho tiempo; respiración muy forzada	Resistencia anaeróbica y muscular; mayor potencia

Tamaño y circunferencia de la rueda

El tamaño de la rueda aparece en ambos laterales de la misma. Esta lista no es exhaustiva. También puedes usar una de las calculadoras disponibles en Internet.

Para modificar el perfil de la bicicleta, consulta la página 9.

Tamaño de la rueda	L (mm)
12 × 1,75	935
14 × 1,5	1020
14 × 1,75	1055
16 × 1,5	1185
16 × 1,75	1195
18 × 1,5	1340
18 × 1,75	1350
20 × 1,75	1515
20 × 1-3/8	1615
22 × 1-3/8	1770
22 × 1-1/2	1785
24 × 1	1753
24 × 3/4 tubular	1785
24 × 1-1/8	1795
24 × 1-1/4	1905
24 × 1,75	1890
24 × 2,00	1925
24 × 2,125	1965
26 × 7/8	1920
26 × 1(59)	1913
26 × 1(65)	1952
26 × 1,25	1953
26 × 1-1/8	1970
26 × 1-3/8	2068

Apéndice 15

Tamaño de la rueda	L (mm)
26 × 1-1/2	2100
26 × 1,40	2005
26 × 1,50	2010
26 × 1,75	2023
26 × 1,95	2050
26 × 2,00	2055
26 × 2,10	2068
26 × 2,125	2070
26 × 2.35	2083
26 × 3,00	2170
27 × 1	2145
27 × 1-1/8	2155
27 × 1-1/4	2161
27 × 1-3/8	2169
650 × 35A	2090
650 × 38A	2125
650 × 38B	2105
700 × 18C	2070
700 × 19C	2080
700 × 20C	2086
700 × 23C	2096
700 × 25C	2105
700 × 28C	2136
700 × 30C	2170
700 × 32C	2155
700C tubular	2130
700 × 35C	2168
700 × 38C	2180
700 × 40C	2200

16 Apéndice

Índice	restablecer 13 distancia, alertas 3	perfiles 9, 10 bicicleta 9
		usuario 10
A	E	personalizar el dispositivo 10
accesorios 5, 7, 13	especificaciones 12	potencia
acuerdo de licencia del software 14 ahorro de energía 13	F	alertas 3
alertas 3	frecuencia cardiaca	zonas 7
almacenar datos 7, 9	alertas 3	R
altímetro, calibrar 11	zonas 6 , 15	registrar el dispositivo 14
altura 11	G	registrar el producto 14
aplicaciones 8	Garmin Connect 3, 7	registros personales 5, 8
smartphone 8	almacenar datos 8	restablecimiento 5
archivos, transferir 9 Auto Lap 10, 11	GLONASS 11	resistencia al agua 12 restablecer el dispositivo 13
Auto Pause 10	GPS	restablecimiento, configuración 13
	detener 11	retroiluminación 2, 11, 13
В	página Satélite 11	
báscula 7	señal 2, 3 grabación inteligente 8	S
batería	grabar datos 8, 9, 11	sensores ANT+ 2 sensores ANT+ 5
cargar 1 maximizar 13	GSC 10 6, 7, 12, 13	Sensores ANT+, vincular 7
optimizar 13	guardar actividades 3	señales del satélite 2, 3
sustituir 12		sesiones de entrenamiento 3, 4
tipo 1	H	borrar 4
bloquear, pantalla 13	historial 3, 7 borrar 8	cargar 3
borrar	enviar al ordenador 7	crear 3, 4
historial 8	envío al ordenador 8	editar 4 smartphone 2, 8, 10
todos los datos del usuario 9, 13 botones 2	hora, alertas 3	aplicaciones 8
botones en pantalla 2	husos horarios 12	vincular 8
brillo 13	1	software, versión 14
	iconos 2	solución de problemas 13
C addensis 7	ID de unidad 14	sustituir la batería 12
cadencia 7 alertas 3	idioma 12	т
calibrar	instalar 1, 6	tamaños de la rueda 15
medidor de potencia 7	J	tecnología Bluetooth 8, 10
pantalla táctil 13	juntas circulares 12	temperatura 13
caloría, alertas 3	-	temporizador 2, 3, 7
campos, cargar 5	L	tonos 12
campos de datos 10, 14 carga del dispositivo 1	limpiar el dispositivo 12	trayectos 4, 5 borrar 5
configuración 2, 9–12	M	editar 4, 5
dispositivo 12	media de datos 7	
configuración de la hora 12	medidor de potencia 7	U
configuración de la pantalla 11	medidores de potencia 7	unidades de medida 11
configuración del sistema 11	mensaje de notificación de comienzo 11	USB, desconectar 9
configuración inicial 12	monitor de frecuencia cardiaca 5, 12 montar el dispositivo 1	V
correas 12	montal el dispositivo	velocidad, zonas 5
D	0	vincular 2
datos	ordenador, conectar 9	smartphone 8
almacenar 8	P	vincular los sensores ANT+ 7
transferir 7–9	página Satélite 11	Virtual Partner 4, 5 vueltas 2
datos de usuario, borrar 9	páginas de entrenamiento, ver 3	
deportista habitual 10 desplazamiento automático 11	pantalla. 11 Consulta también retroiluminación	Z
dispositivo	bloquear 13	zonas
cuidados 12	brillo 13	hora 12
registro 14	pantalla táctil, calibrar 13	potencia 7 velocidad 5
	perfil del usuario 2, 10	VOIDOIGGG V

17 Índice

www.garmin.com/support



Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, EE. UU.

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Reino Unido

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwán (R.O.C.)





